


佳博驱动安装教程

注意：驱动安装前打印机开机，USB 线接电脑

一、打开下载的驱动文件夹，双击驱动图标  点击驱动安装文件，点下一步，如下：



二、点安装打印机



三、选择自己打印机对应的机型，下一步：

点击驱动安装文件 - 选择打印机

选择打印机

请选择您要安装的制造商和打印机。



请选择您的打印机制造商及型号，若驱动程序在其他文件夹中，或者打印机附带有驱动程序磁盘，请按<更改位置>按钮。若您的打印机不在列表中，请查阅打印机文档以了解有关兼容打印机。

制造商 (M) :

Gprinter

打印机 (P) :

Gprinter	GP-2120TL
Gprinter	GP-3120T
Gprinter	GP-3120TL
Gprinter	GP-3120TN
Gprinter	GP-3120TU
Gprinter	GP-3150T
Gprinter	GP-3150TN
Gprinter	GP-3312T
Gprinter	GP-4120T
Gprinter	GP-4150T
Gprinter	GP-9025h

更改位置 (C)...

退出 (E)

帮助 (H)

<上一步 (P)

下一步 (N) >

四、打印机是带 USB 线的，端口选择 USB 开头的，如下，点完成：

点击驱动安装文件 - 选项

打印机选项

请选择端口、打印机名称和语言。



输入打印机名称，同时选择打印机要连接的端口。完成后选择<完成 (F)>以安装打印机并将图标添加到打印机文件夹中。

驱动程序版本： 5.1.11.5921

打印机名称 (N) : Gprinter GP-3120TU

可用端口 (V) :

FILE:
LPT1:
LPT2:
LPT3:
PORTPROMPT:
SHREAX:
USB001
WSD-31a58636-be3e-48bd-a137-fa538fcd079c

添加 TCP/IP 端口 (A)...

删除端口 (L)...

☐ 我要将这打印机设置为 Windows 默认打印机 (D)。

选择语言：

简体中文

退出 (E)

帮助 (H)

<上一步 (P)

完成 (F)

五、驱动安装成功后不会显示在桌面，在设备与打印机里面查看（点开始菜单—设备与打印机；或控制面板设备与打印机）

右单击驱动——属性——打印测试页，试试看能不能打

组织 ▾

添加打印机

查看现在正在打印什么

设置为默认

设置打印首选项

删除此打印机

重命名此打印机 >>



★ 快速访问

桌面

↓ 下载

文档

图片

LOGO

驱动

效果

主图

OneDrive

此电脑

视频

图片

文档

↓ 下载

音乐

桌面

Windows (C:)

本地磁盘 (D:)

CD 驱动器 (Z:)

网络

家庭组



Fax

0

就绪



Gprinter GP-3120TU

0

就绪



Microsoft Print to PDF

0

就绪

Gprinter GP-3120TU 属性



打印机设置

标签库

语言

条码字体

命令字体

关于

常规

共享

端口

高级

颜色管理

安全



Gprinter GP-3120TU

位置(L):

注释(C):

型号(Q): Gprinter GP-3120TU

功能

彩色: 否

双面: 否

装订: 未知

速度: 未知

最大分辨率: 203 dpi

可用纸张:

40 x 30

40 x 50

50 x 20

50 x 30

50 x 40

首选项(E)...

打印测试页(T)

确定

取消

应用(A)

帮助